

食品工場内の床面と壁面を繋げるR面の作成ができる！
地盤沈下などで発生した、建物と床の隙間を補修できる！

コーナーメイク

- 高強度・高接着力で工場内のR面を作成
- お湯や油のかかるR面の仕上げに最適。防水性あり。
- 低温(5℃以上)でも硬化します。
- 耐候性があるので屋外の補修も可能！
- 施工効率UP！硬化時間短縮！約6時間。



コーナーメイク1kg ライトグリーン



Rコテ(別売)

名称	コーナーメイク(CORNER MAKE)										
仕様	二液性エポキシ樹脂 コテ塗り仕上剤										
適用場所	施設全般										
適用床面	コンクリート全般・アスファルト・樹脂フロアー										
塗布方法/回数	コテ塗り/1回仕上げ										
製品サイズ	1kgセット										
施工可能面積	幅60mmのRコテでR面を作成した場合・・・約2m作成可能										
硬化時間	6~12時間										
標準色(全10色)	<table border="0"> <tr> <td>グリーン</td> <td>ライトグリーン</td> <td>エメラルドグリーン</td> <td>ブラウン</td> <td>レッドブラウン</td> </tr> <tr> <td>グレー</td> <td>パーズ</td> <td>アイボリー</td> <td>ライトブルー</td> <td>ネイビー</td> </tr> </table> <p>※この色見本は現物とは多少異なります</p>	グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン	グレー	パーズ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー
グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン							
グレー	パーズ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー							

不衛生な壁際は雑菌の繁殖やカビ・ヌメリ・害虫の発生の原因となります！
コーナーメイクで衛生的なR面・立ち上がりの作成をしましょう



コーナーメイク施工前



コーナーメイク施工後



◇コーナーメイクの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。(写真A・B参照)

新設床に施工する場合はP-500プライマー(別売)をご使用ください。油分・水分がある場合は除去しP-600プライマー(別売)をご使用ください。

- ① 主剤に硬化剤を入れて(写真C参照)5分間程度、良く混合させます。(写真D参照)
混合されると、材料がしっとりしてきます。※混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ② 混合された材料を施工する床に配ります。(写真E参照)
- ③ Rコテで材料をならし、仕上げます。(写真F・G・H参照)
※混合した材料は、30分以内に使用してください。

